

Pametna parkirna ključavnica na daljinsko upravljanje



Navodila za uporabo



Lastnosti izdelka

- ※ Aplikacija za komunikacijo Bluetooth deluje s funkcijo »Zakleni« ali »Odkleni«
- ※ Funkcija daljinskega upravljalnika in daljinski upravljalnik sta nameščeni v avtomobilu.
- ※ Pametni senzor blokira le, če nad parkirno ključavnico ni avtomobila.
- ※ Alarm zapornice se oglašča nenavadno in se zapornica samodejno dvigne v pokončni položaj.
- ※ Blokiranje nenormalne zaščite in nadtokovna zaščita.
- ※ Alarm se hitro oglašči.



Parametri izdelka

Višina v pokončnem položaju: 360 mm

Višina v ležečem položaju: 65 mm

Delovno okolje: -10 + 55 ° C

Mere: 380 * 360 * 65 mm (D * Š * V)

Material: Aluminijeva zlitina, odporna proti visoki temperaturi

Bruto teža: 5,5 kg

Napajanje: suha baterija (moč 1 št. * 4)

Vodotesna zmogljivost: IP67

Kompresijska odpornost: 6 ton

Zmogljivost proti trčenju: pozitiven in negativen 180° trk

Ultrazvočna indukcija

Optično preberite kodo qr in prenesite ustrezno različico aplikacije




IOS




Android

Navodila za uporabo aplikacije


Glavni vmesnik



Odprite aplikacijo, opravite registracijo in prijavo. Geslo lahko ponovno pridobite, če ga pozabite.



Nadzirajte položaj parkirne ključavnice z gumboma »Zakleni« in »Odkleni«.




Nastavitev vmesnika

Moja parkirna ključavnica



Vstopite v »vmesnik moje parkirne ključavnice«, pritisnite »dodaj« in nato optično preberite.



Po optionalnem branju pritisnite »shrani«. Na seznam dodajte parkirno ključavnico.

Povezovanje parkirne ključavnice



Vstopite v »poveži vmesnik parkirne ključavnice«.



Preverite seznam parkirnih ključavnic in potrdite povezavo.




Pritisnite ustrezno parkirno ključavnico in nato lahko vstopite v vmesnik za upravljanje.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika



Vstopite v vmesnik »seznanjanje daljinskega upravljalnika«, pritisnite optično branje in dodajte daljinski upravljalnik.




Na seznamu izberite ustrezen daljinski upravljalnik.



Potem ga lahko upravljate. (Seznanjanje, nadzorni način, prekinitve povezave)

Nastavitev parkirne ključavnice



Vstopite v vmesnik »nastavitev parkirne ključavnice«, nato lahko s njo upravljate. (Nadzorni način, prekinitve povezave)

Dodatki za izdelek



Parkirna ključavnica za automobile*1



Daljinski upravljalnik*1 Ključ



Vijaki

Vodič za namestitvev

- Z roko primate ležaj parkirne ključavnice, nato s ključem odprite ključavnico in dvignite pokrov, da dokončate namestitvev.
- Glede na mesto treh pritrilnih lukenj na nogi parkirne ključavnice izvrtajte tri luknje s premerom 12 mm in globino 50 mm. Na koncu namestite razširitvene vijake.
- V osnovno luknjo parkirne ključavnice namestite razširitveni vijak, namestite in privijte matico. Namestitvev je končana.
- Ko jo uporabljate, odprite pokrov in pravilno vstavite baterijo. (Opomba: Namestiti jo je treba na ravna in suha trdna cementna tla. Lega naj bo na sredini vhodnega in izstopnega parkirnega prostora)

Bodite previdni.



- ※Ko jo uporabljate, sledite navodilom za uporabo.
- ※Prosimo, da avtomobila ne premikate v neobičajnih pogojih.
- ※Odstranite baterijo, če jo dolgo ne uporabljate.

PE: UPRAVA / SKLADIŠČE

Gradac 98, 8332 Gradac, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 470
e-mail: info@kipkop.si

PRODAJA 1: tel.: +386 / 30 / 671 650
e-mail: prodaja1@kipkop.si

PE: LJUBLJANA

Podutiška cesta 167, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 / 40 / 974 480
e-mail: ljubljana@kipkop.si

PRODAJA 2: tel.: +386 / 30 / 479 955
e-mail: prodaja2@kipkop.si